



SEPTON 40mm F2 E-mount

使用説明書

福倫達 E 卡口鏡頭專為 E 卡口相機而設計，覆蓋全片幅感光元件。手動操控設計，需要人手調整焦距和設定光圈，內置 CPU 傳送資料到相機，提供 Exif 資料。視乎相機規格，鏡頭可對應各項鏡頭自動補償、5 軸防震及手動對焦輔助等功能。光圈以 1/3 級增加或減少。

Voigtländer E-mount 鏡頭功能

- 全片幅鏡頭，內置 CPU
- 特別光學設計，針對數位相機
- 全金屬打造延長鏡頭壽命
- 柔順對焦環，增加對焦準確性

鏡頭之安全及保養

以下要點為保護用者免受傷害或損壞鏡頭



警告

如用者不理會本警告並錯誤地使用產品，有機會引至受傷或死亡。



注意

如用者不理會本注意事項，有機會引至受傷或對產品損壞。



警告

不要直接經由遠攝鏡頭望向陽光，會對眼睛做成傷害。



注意

將鏡頭及配件儲存到兒童取不到的地方。




注意

避免於陽光直射下儲存鏡頭，更應使用鏡頭蓋，否則可能引起火警。

不要直接接觸鏡片，如塵埃，可用商用鏡頭清潔用品或合適之鏡頭布清潔。

部品詳細説明

- ① 遮光罩
- ② 濾鏡環
- ③ 光圈環
- ④ 對焦環
- ⑤ 距離刻度
- ⑥ 卡口指標
- ⑦ 卡口
- ⑧ 光圈指標
- ⑨ 光圈刻度
- ⑩ 焦距指標
- ⑪ 景深刻度
- ⑫ 景深環



●安裝 / 移除鏡頭

請參閱相機的說明書正確地安裝 / 移除鏡頭。

* 安裝 / 移除鏡頭時，請確定相機電源已關。

請握住景深環⑫安裝 / 移除鏡頭。握住鏡頭其他部分安裝 / 移除鏡頭可能引致損壞。

●安裝遮光罩

請將遮光罩①旋轉到鏡頭前端。

●濾鏡安裝

1. 把濾鏡 (52mm) 安裝上鏡頭。
2. 一起使用遮光罩①及濾鏡時，請把遮光罩安裝在濾鏡之上。

* 請勿把濾鏡安裝在遮光罩，否則會出現黑角。

CPU 電子接點運作

1. Exif 資料

鏡頭的 Exif 資料可儲存在相片內

(例如，當閣下使用 Voigtlander 40mm F2)

鏡頭	Voigtlander SEPTON 40mm F2
	* 以上描述可能因應韌體版本或其他因素而有所改變。
焦距	40mm
最大光圈	F2
光圈	拍攝時使用的光圈

* 部份相機型號不能把資料正確地傳送。

2. 鏡頭補償資料

鏡頭儲存資料作自動補償使用。閣下可以在相機設定鏡頭自動補償功能：

陰影補償	自動 / 關
色像差補償	自動 / 關
失真差補	自動 / 關

* 有部份相機不能選擇自動補償功，請參考相機功能。

3. 手動對焦輔助功能

當轉動鏡頭對焦，LCD 顯示屏的影像會自動放大。閣下可以在功能表上選擇影像放大的時間，請參閱相機的說明書。

- * 這功能只適用於部份型號的相機。
- * 使用這個功能，請設定至“手動對焦模式”。

4. 對焦距離設定

當相機偵測到鏡頭轉動，對焦距離設定指示會顯示在 LCD 屏幕上。

- * 使用這個功能，請設定至“手動對焦模式”。
- * 有些相機不能使用這個功能，請參閱相機說明書。

5. 五軸防震

SEPTON 40mm F2 E 卡口鏡頭對應內置多軸防震的 E 卡口相機。

●規格

產品名稱	SEPTON 40mm F2
焦距	40mm
最大光圈	F2
最小光圈	F22
構造	6 組 7 片
拍攝角度	57.3 °
光圈葉片數	10 片
最近對焦	0.3m
最大放大倍率	1:5.3
濾鏡口徑	ø52mm
最大直徑	約 ø61.7mm
鏡長	約 30.0mm
重量	約 165g
卡口	E 卡口
光圈環	有提供 (以 1/3 級增加)
電子接點	有
手動對焦輔助	對應
Exif 資料	對應
自動補償功能	可能
五軸防震	對應 (只適用於內置五軸防震相機)
隨鏡頭配件	前蓋，後蓋及遮光罩

* 規格和資訊如有更改，恕不另行通知